



AUXILIUM, CUN, ONO

Zubehör

Art. 900310

Wasserausgießer zur Reinigung der Teppanyakiplatte - Setzen Sie diesen Ausgießer auf eine Wasserflasche und füllen Sie sie mit Leitungswasser. Nun können Sie Bratreste ganz einfach von der Teppanyakiplatte (in Temperatur) lösen, indem Sie Wasser langsam und in kleiner Menge auf die gewünschte Stelle gießen und die Reste von der Platte lösen; schieben Sie nun einfach mit der Spachtel den gelösten Rest in die Safrille und nehmen ihn mit einem Küchentuch auf.

Details

Sturktur: **Edelstahl AISI 304**

Abmessungen

Gewicht: **0.02 kg**

✓ Indoor

✓ Outdoor



Scannen Sie den Qr-Code, um weitere Informationen zu verfügbaren Größen und Zubehör zu erhalten.

[LINK ZUM PRODUKT](#)

Materialien

Struktur: **Edelstahl AISI 304**

Dimensionen

Gewicht: **0.02 kg**